
MITSUBISHI



三菱冷凍冷蔵庫

MR-CU37N MR-CU33N





安全のために必ずお守りください 2

据えつけから運転開始まで(4)

温度調節のしかた

5

各室の使いかた

お手入れ

付属品のはずしかたとお手入れ…… (10 こんなときは fred ら 長期間使わないとき・運搬 …… (12 自動製氷機のお手入れ …………… (12)

給水ポンプ、パイプを組立てるとき …… 12

困ったとき

故障かな? と思ったら …………… 13

保証とアフターサービス 14

仕様 16

- ■この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- ■「保証書」は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。
- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ■写真・イラストはMR-CU37Nです。MR-CU33Nは容量、寸法はちがいますが、使いかたは同じです。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒 (イソブタン) とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン) は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

製品登録のご案内

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋、家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理 改造はしない



絶対に水をかけたり、 水でぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い、



必ずアース線を 接続する



必ず電源プラグを コンセントから抜く

■異常及び不具合が発生したときは、 ただちに運転を停止し、「お買い 上げの販売店」または「三菱電 機修理窓口・ご相談窓口」にご相 談ください。

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつける 地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する

冷媒がもれたときに 滞留し、発火・爆発の 恐れがあります。

据えつけない

アースをする

アースが不完全な 場合は、感電・火災

の原因になります。

4ページ

4ページ

絶縁不良により、感電・


火災の原因になります。




第二十二

了-ス線 アース線接続





電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う







転倒防止

電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むとコード に無理がかかり、発熱・ 発火の原因になります。





電源・電源プラグについて

水ぬれ禁止

庫内灯の交換やお手入れのときは、 電源プラグを抜く

屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ

感電・ケガの 原因になります。

感電・発火の

原因になります。

絶縁不良になり、

しっかり固定する

ケガの原因になります。

冷蔵庫が移動し、

4ページ

火災の原因に


なります。

いコンセントは使わない

電源プラグのほこりを取る

床が丈夫で水平なところに調整脚で





押しつけたり、重いものをのせ たり、折ったり、束ねたりすると、 感電・火災の原因になります。

電源プラグを冷蔵庫の背面で押しつけ



傷んだコードやプラグ、差し込みがゆる 電源プラグはコードを引っ張って抜かない

コードが傷み、 感電・発火の 原因になります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因に なります。





で使用にあたって

水を入れた容器を上に置かない 庫内では電気製品を使用しない

電気部品にかかると 感電・火災の原因に なります。

ドアの開閉などで

原因になります。

引き出しドアに乗らない。

冷蔵庫が倒れて

ケガの原因に

なります。

落下し、ケガの

冷蔵庫の上に物を置かない





薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が必要 風中 見 な物は、家庭用 冷蔵庫では保存 できません。

ケガの原因に

なります。

上部) に手を入れない

庫内に冷媒がもれて

いると電気製品の接

点の火花で発火・爆発

の恐れがあります。



自動製氷機の機械部(貯氷コーナーの



庫内灯は指定の定格のものを使う

ベンジン、化粧品、

整髪料は、引火・またがが、なりのでは、

揮発性の引火しやすいものを入れない

指定以外のものを _ 使うと火災の原因を検討し になります。



なります。



接着剃



貯蔵禁止

安全のために必ずお守りください

冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷つけ ない、ネジなどを打たない

可燃性冷媒を使用して いますので、発火・爆発 の恐れがあります。





可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花 で引火・火災の 原因になります。






電気接点の火花

により爆発・火災 の原因になります。







取ってください。



プラグを抜く





故障・長期保管について

長期間使わないときは、電源プラグを

抜いてから、ドアを開けて乾燥させる

で使用にあたって

乾燥が不十分な場合、冷却器腐食

による冷媒(ガス)もれの原因に

冷凍室にビン類を入れない

冷蔵庫の底に手、足を入れない

なり、発火・爆発の恐れがあります。

冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、 窓を開けて換気する


保管時の幼児閉じ込めが懸念される

場合は、ドアパッキングを引っ張って

ドアやハンドル (取っ手) にぶらさがらない、


ガスもれに気づいたら冷蔵庫に触れず、

冷媒回路を傷つけたときは、穏 販売店にご相談ください。







パッキングはずす



異常時(こげ臭いなど)は、電源プラグ を抜き、運転を中止する 異常のまま運転を 続けると、感電・火災









廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

放置し、冷媒もれが発生すると、 火気による発火・爆発の原因に なります。



ほこりを取る

水平に据えつけ







食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。

はずす


閉じ込められ

ると危険です。











におったり、変色した食品は、食べない 食中毒や病気の 原因になります。







ドアは取っ手を持って閉める

さい。ケガの原因 になります。



取っ手を持つ

運搬するときは、運搬用取っ手を持つ

他の部分を持つと ケガの原因になります。







凍傷の原因に なります。





据えつけから運転開始まで

0.5cm以上

据えつけから運転開始まで

設 5cm以上

据えつけ場所は

日陰で、熱気の当らない風通しの よいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約 湿気が少ないところ

さびの発生を防止

丈夫で水平なところ 振動や騒音を防止・半ドア、ドア下がりの防止 ●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材は、下に 丈夫な板を敷いてください。

(重量や熱による変形・変色の防止) 他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

周囲に放熱スペースをあけて

左右0.5cm以上、 天井5cm以上あける

天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります。 使い始めや夏場は約50~60℃以上にな ることもあります。


⚠警告:

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさがない。 冷媒がもれたときに滞留し、発火・爆発の恐 れがあります。

電源を入れる・ アース

電源は設置後すぐに入れてください

専用コンセント



アース線(銅線直径1.6mm)

調整•固定

矢印の方向に回し

調整脚を下げて

キャスタ

調整脚

床につける。

電源は冷蔵庫専用で

100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

- | | 警告

100V以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災 の原因になります。

感電事故防止のためアース することをおすすめします

特に、土間・洗い場・地下室など湿気の多い場所 に据えつける場合は必ずアースをしてください。

アースが不完全な場合は、感電の原因になります

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(④) 記号)に接続し、 アース端子を取りつける。なお、アース線(市販の 銅線直径1.6mm) はお買上げの販売店などでお 買い求めください。

アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。 (D種接地工事·有料)

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられ ています。お買上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけないところ

●水道管・ガス管(感電・爆発の危険)

●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

調整脚を床につくように回し、 前キャスターを浮かせ固定する

振動・騒音の防止、移動の防止、半ドア防止 - 1 注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。


●左右水平にし、前側をやや上げ気味にす ると、閉まりやすくなり半ドアを防げます。

段差の調整について

部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方 が床に沈み傾くことがあります。後部にキャスタ 一台(有償)や丈夫な板を敷いて調整をしてくだ さい。(通常の場合、板の厚さは2~3mmが目安 です。) キャスター台のお求めは、お買上げの販 売店にお問い合わせください。


ドアの傾きについて

据えつけ場所が水平でなかったり、数日後食品の 重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がってみえます。 (食品の量によっては食品の重さが100kgを超 える場合があります。) 調整脚を図示の方向に回 し再調整してください。



地震にそなえて

脚力バ-



背面上部の手かけ(2カ所)に 丈夫なベルトを通して、壁や柱 など丈夫なところに固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、 お買上げの販売店にご相談ください。 形名MRPR-02BL

- 爪警告 冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

わずかな扉のすき間でも、 霜がついたり冷えなくなります

食品・ビニール袋・ 電源コードなど 扉を閉めるときに はさまないように。



製氷停止

停止中点灯

O


製氷停止スイッチ

温度調節のしかた

自動製氷を停止したいとき、 または再び製氷したいときに 操作してください。

操作方法は 9ページ

赤ランプ点灯…自動製氷停止中 赤ランプ消灯…自動製氷作動中




●スライド室と野菜室の庫内温度は冷蔵室の温度調節を 変えると共に変化します。

冷蔵室はチルドにも切り替えられます。

チルド


加工食品(シュウマイなど) ヨーグルトなど いろいろな食品の 1週間程度の保存に。







ドア(冷蔵室、冷凍室)が 1分以上開いていると、 音でお知らせ。 ムダな冷気モレを なくし節電に協力。



≣ 冷蔵室 約0~6℃ 温度調節部 スライド室 約-2~2℃ 野菜室 約3~9℃ 自動製氷機 冷凍室 約-17~-21℃ ※イラストはMR-CU37N

※表示温度は冷蔵室、冷凍室の温度調節を「強」と「弱」の中央の位 置に合わせ、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が 安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。

早く冷やすためにお守りください

電源を入れてもすぐには冷えません。 通常は約4~5時間かかります。

据えつけ後、すぐに電源を入れても機械を傷める ことはありません。

冷えるまでに時間がかかるので、なるべく早く 電源を入れてください。

- ●食品はすき間をとって入れる。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が十分に 冷えてから入れる。
- ●ドアの開閉は少なく、短くする。

特に夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに 約24時間かかることがあります。

ノンフロン冷蔵庫について

冷媒回路(配管)を傷つけない・ネジなどを 打たない


ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており、 通常はもれ出すことはありません。


万が一冷媒回路を 1.火気や電気製品の使用をさける 傷つけてしまったら 2.窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

冷蔵室・スライド室

野菜室・冷凍室












ポケットの外側に市販の ケース類などをつけない

●半ドアになり冷え具合が 悪くなったり、食品が落下 し、ケガをしたり、ケース やフタが破損する原因に








お願い

食品を棚より飛び出して入れない ボトルポケット前列には底まで入りきらない ビン類を入れない

●半ドアになったり、ビン類が破損する原因になります。 スライドチルドケースの手前に食品を置いた ままドアを閉めない

ケースは確実に収納(完全にフタが閉まった 状態に)する

6



製氷を 停止したい とき

赤ランプが 点灯して いないときに

を押す。 製氷停止

赤ランプが点灯します。



再び 製氷したい とき

赤ランプが 点灯して いるときに

→ を押す。 製氷停止

赤ランプが消灯します。

お願い

貯氷コーナーの奥には物を入れない



- ●貯氷コーナー側面のラベルの赤線より上に物を入れないでください。 半ドアや自動製氷機の破損の原因になります。
- ●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定量になると製 氷を停止します。

貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイスサーバー は、貯氷コーナー手前に入れてください。

浄水フィルターのお手入れに、台所用中性洗剤やベンジン、 漂白剤などは使用しない。

●氷の二オイの原因になります。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、 水以外の物を入れない

(耐熱温度約60℃)

●水以外の物を入れると、 自動製氷機や給水ポンプの 故障の原因になります。

給水タンクに満水位置以上水を入れない

●給水タンクを冷蔵庫にセットしたまま、やかんで水を注ぐ など満水位置以上に水を入れると、つながった氷ができ ることがあります。

給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使用する 場合は、その注意書きに従って行う。

●給水ポンプはしっかり組立ててください。不十分な場合、 製氷しなかったり、音が大きくなることがあります。

お知らせ

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分 の多い水で作った氷は白色沈でん物 (白い結晶)ができることがありま す。これはミネラル成分が結晶したも ので、害はありません。
- ●長時間氷を貯氷したま まにすると、氷と氷がく っついたり、小さくなっ たりします。 (昇華という現象です)



●ドア開閉の頻度 や周囲温度によしかえめに! って、製氷時間が 長くなることがあ ります。



氷に凸がある 氷が小さくなる 氷がとけている 氷がくっつく

①氷に凸がある 2~3個つながる

②氷が小さい。 表面がとけている。 くっついている。



- ①製氷皿に均一に水を流す水路があるためです。 給水タンクには満水位置マーク以上水を入れな いでください。 8ページ
- 2 長時間氷を放置すると氷がとけた様に小さくな ったり、くっついたりします。昇華という現象です。

- 氷が白くにごる
- ①ミネラルウォーターなどで氷をつくって いませんか。

①据えつけ直後ではありませんか。

**(①ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈でん 物ができることがあります。害はありません。

全く製氷しない タンクの水が減らない 氷がなかなかできない

- ②給水タンクに給水ポンプとパイプが正しく セットされていますか。
- ③貯氷コーナーに食品やアイスサーバーな ③氷がいっぱいあると判断します。貯氷コーナー ど放置されていませんか。
- ④製氷の設定が「製氷停止」(赤ランプ点灯) になっていませんか。
- ①はじめの氷ができるまで約12時間、夏は約24 時間かかる場合があります。
- ②特に、タンク内のパイプの出口はタンクに確実 に取りつけてください。 12ページ
- から食品などを取り除いてください。また、氷は 手前まで平らにならしてください。
- ④ 「製氷停止」の赤ランプを消灯してください。

9ページ

お手入れの前に

電源プラグを抜く



⚠警告

抜かないと、感電の原因に なります。

コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、 10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた


- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤 を含ませてふく。(油汚れを放置すると プラスチックが割れる恐れがあります)
- ●洗剤はよくふき取る。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は付属の注意書 きに従ってください。
- ●アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性 洗剤などは使わないでください。プラスチック 部品(ドアの取っ手・キャップ・ケースなど)が 割れたり、扉や冷蔵庫本体の板金などの塗装面 を傷めます。








ワン ツー スリー 1・2・3棚 押し込んで持ち上げる




スライドチルドケース

手前を持ち上げて引き出す。

〈スライドチルドケース(下)の取りつけ〉 ケース底部にある凸形状を乗 り越える様にケースの奥側を 持ち上げる。








ドアパッキング

汚れると傷みやすく、 冷気もれの原因になります。



フリーポケット・ボトルポケット


①左右を交互に持ち上げ、 (取りつけは固くしてあ ります。)


②手前に引く。



野菜室

スライドケース ①いっぱいに引き出し、






野菜ケース

①スライドケースを取り 出し、ドアを少し持ち 上げながら引き出し、 傾ける。

②手前を持ち上げる。



汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。




冷蔵庫の背面・床

①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。

②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ホコリがたまったり、 黒く汚れやすいところです。

/// 注意

冷蔵庫の下には手、足を入れない。 ケガをする原因になります。



庫内灯の交換

①電源プラグを抜く

②可変棚、1・2・3棚をはずす。

- ③▲マークのツメを上方に押しながら、引く。
- ④庫内灯を交換する。
- ●庫内灯は110V・15W、 ガラス球形式T20・口金E12を 販売店でお求めください。

⑤上側のツメを差し込んでから、 下側のツメを差し込む。



庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く

抜かずに作業すると感電やけがをする恐れがあり ます。また、万一、庫内に冷媒がもれていると発火 爆発の恐れがあります。

お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検



(3)

(5) (4) (5)

- ●電源コードやプラグが傷んでいませんか
- ●電源プラグにホコリがたまっていませんか
- ●電源プラグに異常な発熱などはありませんか
- ●コンセントがゆるんでいませんか
- ●電源プラグはしっかり差し込みましたか

小警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリが たまっていると感電や火災の原因になります。

こんなときは

◆停雷のとき

●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。

◆長期間使わないとき

●自動製氷機(12ページ)を清掃し、電源を抜いてから庫内を 清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる 12ページ

2. 蒸発皿の水を捨てる 10ページ

3. 2人以上で、前面下部内側と背面 上部の手かけを持ち静かに運ぶ ●横積みはしない

(圧縮機の故障の原因) 転居の場合、周波数の

切り換えは不要 (50/60Hz 共用)



背面 上部手かけ

≜警告

冷媒回路を傷つけない、ネジなどを打たない 可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・ 爆発の恐れがあります。

10

付属品のはずしかたとお手入れ



|浄水フィルター

はずして水洗い。 通常は交換不要ですが、次のようなときは交換 してください。

- ●水以外のものを入れるなどして目づまりしたとき。
- ●破損したとき。 ●カビなどが発生したとき。

お求めはお買上げの販売店に お問い合わせください。



🖪 に一度のお手入れ



給水ポンプ 1 タンクから引き抜く 2 ポンプを回してはずす



パイプを引き抜き、 キャップを回して はずし、ハネを 取り出し水洗い

●ハネは磁石でできています。 異物がないように、 きれいに水洗い。




4 逆の手順で 元にもどす

給水ポンプを 組立てるときの ポイント

組立てが不十分な場合、 製氷しなかったり音が 大きくなることがありま す。次のことを確認して ください。

キャップのツメ部(①)は給水ポンプ の凸部(②)に回転して掛ける



※内部にハネがあるか確認してください。

給水ポンプは給水タンクへ 確実に回転して取りつける



パイプを給水タンクの 穴に差し込む



※パイプとパイプ接合部に異 物がないか確認してください。

給水パイプ


1 給水タンクを 取り出す

給水パイプを 引き抜き 流水で水洗い

●水受け部・ ホース部は 取りはずし できません。



3 元にもどす




●給水パイプは、A面とB面の段 差がないように確実に押し込む。 はずした状態で使用しますと 故障の原因となります。


●給水タンクを元に戻して、浮き がある場合は、給水パイプを セットし直してください。

製氷皿を掃除したいとき(すすぎ洗い)

貯氷コーナーの 氷を取り出し、 冷凍室のドアを閉める



セットする



温度調節部の製氷停止

(ピピッと鳴るまで)


- ■製氷停止ランプ(赤)が「約1分間」点滅します。 (給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)
- ■点滅が終って元の表示にもどります。
- 4 2、3回 3 を繰り返す。
- フリージングケース(上) を取り出し、水や 氷を捨てる



長期間自動製氷機を使わないとき

※移動・運搬するときも

製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷コーナーに落とし、製氷皿を空にします。





- 温度調節部の を約5秒押す (ピピッと鳴るまで) 製氷停止
 - ■製氷停止ランプ(赤)が 約1分間 点滅します。(製氷皿の水や氷を落とします) ■点滅が終って元の表示にもどります。
- フリージングケース(上)を取り出し、 3 水や氷を捨てる





- 給水タンク(給水ポンプ・パイプ・浄水フィルター)、フリージング ケース(上)、防音マットを水洗いし、よく乾燥させ元にもどす
 - ●再び氷を作るときは、
 を押し、製氷停止を 解除してください。 (製氷停止ランプが消灯します。) 9ページ



外側が熱くなる 床から風が出る

こんなとき → お確かめください。

こうしてください。こんな理由です。

①電源プラグやブレーカーを確認してください。

約24時間かかる場合があります。

ください。 5ページ

なります。

物は手前に置いてください。

①温度調節を「中」または「強」にしてください。

②冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで

④食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認

全く冷えない

よく冷えない

冷凍室以外の

外側や庫内に

露がつく

冷凍室に

霜がつく

食品が凍結する

CONVINC

ドアが開きやすい

ドアが閉まらない

氷がとける

製氷量が少ない

①電源は供給されていますか。

- ①温度調節が「弱」になっていませんか。 ②据えつけ直後ではありませんか。
- 【➡】③周囲に隙間がなかったり、日が当たっているなど、(➡)③正しく据えつけがされているかをご確認ください。 放熱を妨げていませんか。
 - ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアを ひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。

①冷蔵室の温度調節が「強」または「チルド」に なっていませんか。

- ②水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ①冷蔵室の温度調節を「弱」側にしてください。 ②豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み
- ③周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになって いませんか。

①ドアが食品やケースにあたっていませんか。

②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、

②雨天など高湿な時ではありませんか。

食品をつめすぎていませんか。

①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。 わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことが あります。 4ページ

③冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくく

- ②一時的に露がつくことがあります。 乾いた布で ふいてください。また冷凍室に霜がつきやすく なります。ドアをあける時間を短くしてください。
- ①ドアを閉めた時にあたらないように収納して
- ください。 ②取り除いてください。食品・電源コード・ 本体とドアの間に電源コードを挟んだりして (▶) ビニール袋などはドアにはさまない様に まとめてください。
 - ③調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり
 - 気味にするとしまりやすくなります。 4ページ

①においが強いと脱臭装置でとりきれないので

①テレビ等の機器から離して設置してください。

- においが気になる (食品・氷)
- ①においが強い食品をラップしないでいれて いませんか。
- ②給水タンクは汚れていませんか。

③据えつけにがたつきはありませんか。

調整脚は床についていますか。

テレビなどに 雑音が入る

気になる音がする

次のような音は異常

音が大きい

ではありません

- (1)テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。 【➡】②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源 (➡) ②電源は単独でアースすることをおすすめします。
- をとっていませんか。 ①音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ②時々(1~2時間毎) "ウィーン・ゴトゴト" と音
- ③電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2時 間毎) "グッ、ギュイン" と音がする。 ④ドアを閉めたときに "ヒューン" と音がする。
- ⑤時々"ジュー"音や"ポコポコ(沸騰音)"がする。 ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から "ビシッ" 音 や水がたれているような音がする。
- ⑦蚊が飛ぶような音が時々する。



- ①据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いと きなどに高速運転に切替わり強い力で冷やし
- ②自動製氷の音。給水タンクに水がなくても約 100分毎に自動製氷機とポンプの音がします。
- ③自動製氷の動作チェックを行う音です。「製氷 停止」中でもチェック動作を行います。
- ④ファンモータが始動する音です。
- ⑤冷媒(ガス)の流れる音です。

ラップをしてください。

②定期的にお手入れしてください。

- ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 発生するキシミ音です。
- ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。

冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプが、 また下には放熱を促すファンがあるからです。据 ➡ えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く(50~60℃) なったり下から温風がでることがあります。冷やす ために必要な機能で異常はありません。

故障かな? と思ったら

- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーター は5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

● 「故障かな?と思ったら | (9、13ページ)にしたがってお調べ ください。

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。 「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた

だきます。 ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
- ●部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ●ご連絡いただきたい内容

1.品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫 ※ノンフロンであることをお伝えください。

2.形名 冷蔵室ドアの内側に表示

3.お買上げ日

年 月 日

冷凍負荷温度

(食品温度)

-18℃以下

冷凍食品貯蔵

期間の目安

約3ヵ月

- 4.故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5.ご住所(付近の目印なども)
- 6.お名前・電話番号・訪問希望日

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は 冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は 8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしま せん。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができ ません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度 計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中 段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸し ておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 (温度が安定した時)に測定してください。

記号

* * * *

(フォースター)

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。

冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法 で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表 示しています。

- ●JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
- ●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合

■お問合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提

供頂いた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。

- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人 情報を提供・開示する事はありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
- ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル **500 0120-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 (03) 3424-1115

ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

- 青森市大字野木字 野尻 37-184
- 八 戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8
- 岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割
- 水 沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3
- 秋 田(018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
- 横 手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2

- 青 森(017)773-8381 大 館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44
 - 山 形(023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 鶴 岡(0235)24-6161
 - 鶴岡市上畑町 5-4 郡 山(024)959-6543
 - 郡山市喜久田町卸
 - 会 津(0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39
 - 原 町(0244)24-2842 南相馬市原町区 桜井町 1-173
 - いわき (0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 120-56-8634

(03) 3424-1111 (携帯電話対応) (03) 3424-1115 ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県

岐阜県・長野県 (飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県

山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

ダイヤル 20-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901 (06) 6454-3900 ファックス インター ネット www.melsc.co.jp

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **500 01 20 - 56 - 8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111

(03) 3424-1115 ファックス

インター www.melsc.co.jp

長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 延 岡 (0982)21-3540

熊 本(096)380-0211

熊本市石原 1-10-35 八 代(0965)33-5173

八代市緑町 13-1

大 分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1

長崎(095)834-1116宮崎(0985)56-4900 宫崎市大字赤江 字飛江田 150-1

> 延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099)260-2421

鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098)898-3333

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

1 0120-139-365(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00 土·日·祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

KO7A - 静

14

保証とアフターサ

ービス

保証とアフターサ

- ■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。
- ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

	付 属 品	品	個	数
	形名	呂	CU37N	CU33N
	可 変 棚	朋	2	1
	ワン・ツー・スリー 棚	朋	1	1
	スライドチルドケース(上	:)	1	1
冷	スライドチルドケース(下	:)	1	1
**	給水タンク(浄水フィルターつき	F)	1	1
蔵	フリーポケット(大)	1	2
室	フリーポケット(小)	1	_
	.1. 115 1	-	1	_
		朋	1	1
		 	1	1
野	野菜ケージ	ス	1	1
野菜室		ス	1	1
冷凍室	フリージングケース(上)	1	1
	フリージングケース(下)	1	1
	防 音 マット	·	1	1
	アイスサーバー	-	1	1
	蒸		1	1
	脚 カ バ -	-	1	1



J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛) SMMOSS(GIS O GOSO)の原定に至りて、対象になるも物質(新、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

冷蔵庫の内容積について

- ■定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚や ケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。
- ■引き出し式貯蔵室 (例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等) の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示していま す。なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。 食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

言電について

ご家庭で、一番電気を使うのが冷蔵庫。 でもちょっとした心づかいで電気代が 節約できます。節電を心がけましょう。

麦茶など熱い まま入れて いませんか?

必要以上に ドアを開けて いませんか?

冷やしすぎて いませんか?

▶長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●雷源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラグを はずして、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町 村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

サービスを依頼される ときに便利です。

お買上げ日

販売店名

日 年 月

電話(

E菱電機株式会社